



L'auto mesure de l'INR par l'INRatio2



Madame, Monsieur,

Vous bénéficiez de l'**analyseur portable de mesure INRatio®2**.

Cet appareil permet la mesure du taux de prothrombine (TP) et de l'INR (International Normalized Ratio) chez des patients recevant un traitement anticoagulant oral.

Un autotest avec l'analyseur INRatio®2 vous permettra de vérifier régulièrement votre coagulation à votre domicile, ce qui vous évitera des tests fréquents en laboratoire

Cet analyseur, fournit des résultats précis en moins de 2 minutes à partir d'une simple goutte de sang.


Vous trouverez dans cette brochure les informations nécessaires à l'utilisation de ce dispositif. Pour des renseignements complémentaires, n'hésitez pas à demander conseil auprès de l'équipe de chirurgie cardiaque ou à consulter le mode d'emploi ou le guide utilisateur.

L'Equipe de Chirurgie cardiaque




PREPARATION A LA MESURE



Pour effectuer la mesure d'un échantillon de sang capillaire, vous devez :

- Nettoyer avec une compresse sèche le centre de lecture de l'appareil,
- Préparer l'auto piqueur,
- Préparer une bandelette,
- Vous laver les mains à l'eau chaude et au savon,
-  Ne pas utiliser d'alcool ni sur les doigts, ni sur l'appareil (risque d'hémolyse)
- Préparer une compresse non peluchant ou mouchoir en papier ou sopalin
- Préparer une boîte à déchets.

FAIRE UNE MESURE

- Installer le lecteur sur une surface plane (ne pas le tenir dans la main)
- Préparer votre auto piqueur : insérer une lancette et régler le stylo par rapport à l'épaisseur de la peau,
- Allumer l'appareil,
- Ouvrir un sachet en aluminium, retirer la bande et l'introduire dans l'appareil : la mention « HemoSene INRatio » apparaît sur le lecteur,
- Valider le code si celui-ci est identique au sachet en appuyant sur 
- Masser le bout du doigt à piquer pendant le préchauffage de l'appareil,
- Piquer l'extrémité du doigt quand le symbole de la goutte de sang apparaît à l'écran,
-  Vous avez 10 secondes après la ponction, pour déposer la goutte de sang (**le sang coagule**)
- Prélever une grosse goutte de sang en appliquant une pression douce et continue et la déposer dans le puits à échantillon de la bande de test.
-  Le puits doit être recouvert, bombé. Dans le cas contraire, il faut RE-COMMENCER car le résultat risque d'être erroné.
- Attendre 1 minute avant d'obtenir la valeur,
- Nettoyer l'appareil avec une compresse sèche après utilisation. En cas de tâches de sang persistantes, vous pouvez utiliser du Dakin® ou de la Chlorhexidine®.



Etape 1 : insérer la bandelette

Etape 2 : appliquer la goutte de sang

Etape 3 : lire le résultat

CONTRE-INDICATIONS A L'AUTO-MESURE DE L'INR

- Difficulté à lire,
- Peau du doigt épaisse,
- Patient sous traitement à base d'héparine,
- Anémie (hématocrite <32 %),
- Température ambiante (précision sur l'appareil).

PRECAUTIONS

- Utiliser l'appareil uniquement avec du sang capillaire frais,
- Ne jamais rajouter du sang sur une bande de test, une fois que le test à commencé
- En cas d'échec, ne pas repiquer le même doigt,
- Ne pas presser pour faire sortir le sang, mais « pousser » la pulpe,
- Déposer la goutte de sang dans les 10 sec. maximum après ponction,
- Ne pas déplacer l'appareil pendant le test.

REMARQUES

- N'utiliser que des piles alcalines (AA),
- Se laver les mains assez longtemps et avec de l'eau chaude augmente la circulation dans la pulpe des doigts, ce qui facilite le prélèvement de sang,
- Se sécher les mains très soigneusement car l'humidité restée sur les doigts peut faire diluer la goutte de sang,
- Eviter d'utiliser l'index et le pouce comme points de ponction,
- **Conservation :**
 - Les bandelettes et l'appareil doivent être utilisés à température ambiante,
 - Stockage de l'appareil : >20°C et <70°C,
 - Stockage des bandelettes : entre 2 et 32°C Elles peuvent être stockées à température ambiante ou au réfrigérateur.
 - Si les bandelettes ont été conservées au réfrigérateur, laisser le sachet en aluminium à température ambiante pendant 5 minutes avant de l'ouvrir et de procéder au test.
 - Utiliser la bandelette de test dans les 10 minutes après l'ouverture du sachet en aluminium.
- Vérifier la date de péremption de la bandelette avant utilisation.

CHANGEMENT DE BANDELETTES

Lors du changement de bandelettes, le code sur l'emballage de celles-ci est parfois différent du code bande affiché sur l'appareil.

Dans ce cas il faut changer le code sur l'appareil, au moment où vous pratiquez une mesure, de la manière suivante :

- Allumer votre appareil,
- Insérer la bandelette
 - Si le code est identique à celui affiché sur l'appareil, appuyer sur OK
 - Si le code est différent, :
 - Faire défiler successivement les chiffres et/ou lettres à l'aide des curseurs **▲ ▼**
 - Valider chaque chiffres et/ou lettres à l'aide de la touche OK



Le code de l'emballage et le code affiché doivent être identique au risque sinon d'obtenir des résultats inexacts.

RENOUVELLEMENT DU MATERIEL (lancettes et bandelettes)

Le renouvellement du matériel d'auto-mesure, nécessite **une prescription médicale**.

La dispensation se fait **uniquement par l'intermédiaire de votre pharmacie**.

Votre pharmacien devra :

- Contacter la **société ALERE France** (Mme Salomé N'YOUNG au 01 39 46 99 24 ou 01 39 46 83 18)
- Indiquer les références du matériel demandé

Désignation	Référence	Remboursement (TTC)
INRatio 2	0200433	690 €
INRatio Test Strips Boîte de 12 bandelettes-tests	99007EU	60 €
INRatio Test Strips Boîte de 48 bandelettes-tests	99008EU	225 €
Unilet GP Lancets 2 boîtes de 50 lancettes	51 362	14 €

Remarque. Actuellement, ces appareils et consommables **ne sont remboursés en France qu'en cardio-pédiatrie**.